





CAMERA LENS GEM

착용 가이드

#CASETiFY @CASETiFY




1. 카메라 렌즈를 깨끗이 닦아준 뒤 후면 필름을 제거해 주세요.



2. 카메라 위치에 맞게 어플리케이터 위치를 조정해 주세요.



3. 카메라 렌즈에 단단히 고정될 수 있도록 어플리케이터를 지그시 눌러주세요.



4. 어플리케이터를 제거해 주세요.